
EÜPA

ミニフードプロセッサー **TSK-926JS**



取扱説明書

CONTENTS 目次

1	安全のため必ずお守りくださいP1
2	2各部のなまえとはたらきP2
3	3仕 様·······P2
1	4このような時には······P3
Ę	- D材料と調理の例P3
6	6本体と容器のセットのしかたP4
7	7.「スライス」「せん切り」の手順·······P5
8	 「きざむ」「まぜる」の手順P6
6) お手入れの仕方P6
1	アフターサービスについてP7

- ●このたびは、当社のミニフードプロセッサーをお買い上げいただきまして、該にありがとうございました。
- ●ご使用前に、この取扱説明書を最後まで お読みのうえ、正しい使い方で末長くご 愛用ください。
- ●万一ご使用中、わからないことや不具合が生じた時、お役に立ちます。またお読みになったあとは、大切に保管してください。

燦坤日本電器

安全のため必ずお守りください

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。



放 件 飼った取り続いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 闘った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



○記号は、「禁止」(しないで ください)を示します。




記号は、「強制」(必ずして ください) を示します。

♪ 警告			
8	カッターの、刃の部分には直接手を 触れないこと。	0	容器および投入口の中に指、スプーン、箸等の調理材料以外のものを入 れないこと。
0	運転中にふたを開けないこと。	0	子供や幼児の手の届く場所には保管
0	子供だけで使わせたり、幼児の手の 届く所で使わないこと。	0	しないこと。
(1)	修理技術者以外は、絶対に分解した り修理、改造は行わないこと。	(3)	水につけたり、水をかけない 濡れ た手でブラグを抜き差ししないこと

△ 注 意				
0	スイッチの「切」を確かめてからプ ラグを抜き差しすること。	0	コンセントからプラグを抜くときは プラグを持って抜くこと。	
0	調理材料を取り出す時には、ゴムベ ラ等で取り出すこと。	*	使用後は必ずスイッチを切りプラグ をコンセントから抜くこと。	
€	部品の取り付け、取り外し及び、お 手入れをする時は、プラグを抜くこ と。	0	交流電源110V以外では使わないこと	
0	カッターが完全に停止するまでは絶 対にフタを開けないこと。	0	電源コードやブラグが傷んだ時は使	
0	運転中に移動させないこと。	0	わない。差し込みのゆるいコンセントは使わないこと。	
ŏ	不安定な所では使わないこと。	0	材料が多すぎたり、その他の原因で 回転が止まった時はそのままの状態 で使わないこと。	
0	40℃以上の熱い材料は容器に入れないこと。	0	電源コードは、傷付けない、加工し ない、無理に曲げない、引っ張らな い、ねじらない、重い物をのせない	

2. 各部のなまえとはたらき



3. 仕 様

電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	100W
定格時間	10分		温度ヒューズ 130℃
コード長さ	1. 4m		重量 約1.36Kg (付属品含む)
本体寸法 幅 18,0cm × 奥行き 12.5cm × 高さ 24,5cm			m

このような時には

※ご使用中に異常がおきた時、次の点をお願べください。

症 状	考えられる原因	処 置	
振動が大きい	材料の切り方が大きすぎる	材料を小さくする	
回転がおそい	材料の量が多すぎる		
カッターが回らない	材料の粘りが強い	材料の量を減らす	
	材料の量が多すぎる	材料の量を減らしても	
異臭が出る	材料の粘りが強い	出る時は修理に出す	

材料と調理の例 5.

みじん切りカッター使用(きざむ・まぜる)

- ●肉(牛肉・豚肉・鶏肉) 100~200E
- すじを取り除き、2~3cm角くら いに切ります。 (鶴肉は皮を取 り除いてください)
- + 約30~50秒運転。



- ●魚(白身魚・いわし・えび) 100~200g
- 骨・わた・皮を取り除き、 2~3cm角くらいに切ります。
- *約15~50秒運転



●たまねぎ

50~250g

- 2~3cm角に切ります。
- + 約10~15秒運転。



●にんじん 50~200g

- ・皮をむいて2~3cmに切ります。
- *約15~25秒運転。



●キャベツ

50~100g

- 芯を取り除き2~3cm角に切ります。
- + 約10~20秒運転。



●食パン(6枚切り)

1/2枚~2枚


- 柔らかいものを使います。耳をとっ て6~8つにちぎります。
- *約10~20秒運転。




スライス/せん切りカッター使用

じゃがいも・にんじん・きゅうり・キャベツ等

皮をむいてふたの材料投入口 (約7cmx3cm) に入るように あらかじめ切ります。きゅうり 等の細い材料は、右図のように 短く切り、材料が倒れないよう に2本並べてセットしてくださ W.



●キャベツのせん切りを行うときは、下図のように葉の方 向を合わせて材料をセットし、カッターは必ずスライス面 を上にしてお使いください。



上から見てキャベツ の切り口が材料投入 口の長い方向とそろ う様にいれます。

●材料の鮮度などによって出来上がりが変わるときがあり ます。

材料と調理の例

こんなことができます

ハンパーグのたね きざむ、まぜるがいっぺんに…

- 材料 (2人分) 年四2~3cm角に切る-150e - 国おぎ2~3cm角に切る 50g ・食パンを~5cm角に切る 15g ニしょう……… 少年 ナツメグ……… 少年 - スパイス器 オールスパイス… 少年

作り方

- パンと重ねぎを下にして (軽い物 ほど下) 肉と目。スパイスを入れ
- ・約5秒かくはんし、一度ゴムベラ で上についた材料をならして再度 約5秒かくはんします。

無味料はお好みにあわせて加減してください。

いわしのすりみ 早くてラクラク、後地系もカンタン

一材料 —	
- sub-	(III 8k) 200g
- #t	20g
- 24 43 24	大きじ1
- 片菱粉	##UI
・塩・しょうが	894


関連料法お好みにあわせて加減してく ださい作り方

作り方

- ・いわしのうろこ、頭・内臓と骨を いわしのうろこ、頭、内臓をとり、 水洗いして骨を取り除き、3つ くらいに切ります。 ・みじん切りカッターを使います。
- 材料を全部入れ、ようすを見ながら 約15~30秒かくはんします。


本体と容器のセットのしかた 6.

本体と容器の●印をあわせて下図のよ ・うにおきます。



カチッと音がするまで容器を左に回し、 2. ●印を会わせます。

(容器のセットについてのご注意)この製品 は運転中に容器が緩まない様にする為にセ ットが堅めになっていますので容器の取手 を持って両手で強く回して下さい。



完全にセットできたか、容器の取っ手 を持って本体を持ち上げて確認してく ださい。容器と本体がピタリと一体に なってない時はセットが不十分ですか ら、もう一度最初からやり直してくだ さい。セット後に使用されるカッター を取り付けてください。




フタのセットのしかたとはずし方

フタを容器に図のようにセットしてくださ い。

1. フタのロック部を矢印の方向にカチッと 音がするまで回してください。

2. フタの矢印を本体の 矢印を合わせることを 確認してください。ス イッチポタンが使用可 能な状態になります。



7. 「スライス」「せん切り」の手順


- 1 カッターをセットします。
 - ●円板軸を容器の中央にセットします。カッターと円板軸上部の ☆型の凸部がかみ合っている事を確認してください。
 - ●カッターに表示されている切り方の、使いたい面を上 にして、 円板軸に乗せます。

△ 警告


●刃の部分には触れない。

△ 注 意


カッターは下まで確実にはめ込む。



- 2. カッターをセットし、フタを乗せま
 - ●フタを押した状態でプラグをコンセントに 差し込むと、スイッチが入りますのでご注 意ください。



3. 投入口に材料を入れ、電源ブラグをコンセントに差し込みます。




⚠ 注 意

- 役入口に手や指、棒等を入れない。
- ●フタを乗せてから、電源プラグをコンセントに差し込む。
- 材料をブッシャーで押さえながらスイッチ部を押します。

△ 注 意

にはめ込む。

●カッターは下まで確実





注 意

- ●顕理が終わったら電源ブラグをコンセントから抜く。
- 材料を取り出す時はゴムベラ等を使う。

8. 「きざむ」「まぜる」の手順

- みじん切りカッターをセットし、材 料を入れます。
 - 材料が多い時は、何回かに分けます。
 - ●カッターは、つまみを持って軽く左右に回しながら下まで入れます。



△ 警告

- ●刃の部分に直接ふれない。
- ●液体は水位線以上入れない。
- ●40°C以上の熱い液体を入れない。

- 2. フタを乗せ、セットしてから電源プラグを、
 - コンセントに差し込みます。
 - ●フタを押した状態 で電源プラグをコンセントに差し込むと、 スイッチが入ります のでご注意ください。



△ 注 意


- ●フタを乗せてセットしてから電源プラグを コンセントに差し込む。
- 3. スイッチ部を押してきざみます。



↑ 注 意

- ●カッターが回らない時は、材料を減らす。
- ●電源ブラグをコンセントに差し込んだまま、容器の中に手を入れない。

 電源プラグを抜きカッター を外してから材料を取り出 します。



△ 注 意

- ●カッターがついたままの容器の中に手を入れない。
- 顕理が終わったら電源プラグをコンセントから抜く。
- ●材料を取り出す時はゴムベラ等を使う。

9. お手入れの仕方

カッター類

ぬるま湯を流しながら、ブラ シなどを使って洗います。洗 った後よく水切りをしてくだ さい。



↑ 警告

- ●刃の部分に直接ふれない。
- ●金属ボールなどにぶつけない。
- ●漂白剤を使わない。

容器、ふた

スポンジに中性洗剤をつけて 洗います。



△ 警告

- ●金属たわし、磨き粉を使わない。
- ●熱湯で煮沸消毒しない。
- ●火で乾燥しない。
- ●食器洗い乾燥器や食器乾燥器は使わない (樹脂部分が変形する原因となります)。

本 体

湿ったふきんなどで拭 きます。



/ 警告

- ●水洗いはしない。
- ●シンナー、ベンジン、ナイロンたわし、 費き粉を汚れ落としに使わない。

10. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りいただき、記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って販売店で修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常のある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対 にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

ご相談窓口

お買い物相談やお取扱方法についてのご相談、及び修理サービスのご案内は(受付時間:平日9時~18時)

650120-309-408 |E|U|P|A|

燦坤日本電器株式会社

日 本 本 社: 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-5-12 借楽ビル 8F TEL: 03-3837-8331~5 札 幌 営 業 所: 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6-6-9 クリーンハイツ 805 TEL: 011-222-0506 仙 台 営 業 所: 〒980-0802 宮城県仙台市青菓区二日町6-23 第2シャンボール 204 TEL: 022-713-0288

名古屋出張所: 〒481-0033 愛知県西春日井郡西春町西之保犬井82 サンチェリイマンション西春 302 TEL: 0568-24-2114 大 阪 営 東 所: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-5-11椿本ビル2F TEL: 06-6630-5160 岡 山 出 張 所: 〒700-0916 岡山県岡山市西之町9-117 カーサリ 102 TEL: 086-241-2349

福 岡 営 業 所: 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-21-11 福岡トレードセンタービル 301

日 本 工 場: 〒669-4324 兵庫県氷上都市島町上垣1008番1

TEL: 092-415-6804